

Инструкции по эксплуатации генераторные установки

Содержание	
Меры предосторожности31	Функции управления СДВнешним диском42
О СД33	Погружение СД.....42
Общие характеристики34	Программирование внешнего диска.....42
Питание	Ускоренное переключение вкл/выкл и назад
Как выбрать источник	Плюс дорожки
Громкость	Плюс альбума
Аттенуатор	Плюс диск/дорожки
Уровень громкости	Просмотр дорожек
Surround	Просмотр программирования
Управление аудио	Просмотр программирования магазина
Установка акустической системы	Название диска (ID3)
Переходные дисплеи	Просмотр титла/названий
Высокая частота	Система меню45
предотвращающая кражу	Система меню
Оптимизация при работе по телефону	Титл с датчиком поворота/вращения
Свойства тонера37	Генерация часов с ручным режимом
Настройка	Синхронизация часов
Память преразрительной-настройки станции	DB (Database Update (использует))
Ввод в меню памяти	Позволяет на выбор
Настройка на преразрительную установку	Установка библиотек новостей с телевизором
Свойства RDS39	Местный поиск
Дополнительная информация	Режимы настроек
Преразрительная установка громкости и для дорожки информации RTU (для программы)	Ввод даты памяти
Преразрительная установка типа программы	AF (Alternative Frequency)
Изменение языка для функции RTU	Ограничение региона RDS
	Авто поиск TP
	Многоязычные тайтлы
	Просмотр текста
	Название диска
	Таймер отключен питания
	Примечания50
	Процесс установки.....50
	Подсоединение кабелей к гнездам для подключения51
	Источники52
	Поиск и устранение неполадок54
	Технические характеристики57

Меры предосторожности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание травмы или пожара следует обратить внимание на:

- Отключите устройство, пока оно полностью не зафиксировано на месте. В противном случае оно может вылететь со своего места или вызвать случайный или преднамеренный контакт с электрическими частями.
- При замене кабелей для питания, аудио или видео или заземляющих кабелей следует проверить, что применены те же кабели или другие кабели, которые соответствуют характеристикам кабеля и обжимной коробки.
- Во избежание короткого замыкания не оставляйте металлические предметы (например, монеты или инструменты) внутри аппарата.
- Если из аппарата нечетко выйдут данные на дисплей, следует немедленно выключить питание и обратиться к ближайшей фирме Kenwood.
- Следите за тем, чтобы ваши пальцы не попадали между передними панелями и устройствами.
- Следите заботой о сильных сотрясениях аппарата, не опираясь на него. Аппарат может сломаться или травмировать вас как следствие случайных частей.
- Не трогайте жидкость из жидкого конденсатора, если ЖО-дисплей поврежден или жидкость вытекает наружу. Жидкость из жидкого конденсатора может стать смертельной. Если происходит контакт с жидкостью из жидкого конденсатора, ЖО-дисплей и органы тела или одежды, следует немедленно обратиться к врачу.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения аппарата следует обратить внимание на следующие меры предосторожности:

- Следует избегать замыкания аппарата с другим металлом, например с землей (заземлением) или с другим металлом.
- Не открывайте корпус или крышку крышки аппарата.
- Не следует использовать аппарат в очень жаркой или влажной среде. Следует предотвратить устройство от воздействия сильных замкнувших мест и мест, где на аппарат могут попасть брызги воды.
- Не следует размещать аппарат в аппарате переносной панели или другом переносном месте в очень жаркой или влажной среде или месте, подверженном воздействию сильных сотрясаний. Всегда избегайте сильных замкнувших мест и мест, где на аппарат могут попасть брызги воды.
- Во избежание удара током, пожалуйста, не прикасайтесь к внутренним частям аппарата. Внутренние детали могут быть очень горячими.
- При замене предохранителей следует применять только с одинаковыми номинальными значениями. В противном случае номинальные значения могут измениться и повредить аппарат.
- Во избежание короткого замыкания при замене предохранителя сначала следует отключить аппарат.
- Не размещать какой-либо предмет между передней панелью и устройством.
- При работе на переднем плане нечестно, кроме этого, поставившие место с аппаратом. Применение других видов может вызвать повреждение внешнего аппарата.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О подосеждении чейнджера дисков:

Чтобы подосеждать чейнджер дисков, который имеет переключатель "CHNG" и дисковод системы, поставьте переключатель "CHNG" в положение "UP".

Чтобы подосеждать чейнджер дисков, не имеющий переключателя "CHNG", в данной ситуации в качестве дополнительного подтверждения необходимо приобрести устройство SA-CSD70 или адаптер KSA-SB10A.

Чейнджер дисков и работает, если он правильно установлен. Если вы используете эти функции, если дисковод выключен, и дисковод переключен "UP", возможны ошибки в работе функций и данных, которые могут быть потеряны.

Заметить, что не будет возможно подосеждение на дисковод чейнджера типов KDC-S100, KDC-S200, CSD5, STD, и чейнджера, которые не производят Фирма Kenwood.

⚠ Повреждение неправильно подосеженным диском аппарата, программно-контролируемое, не является ошибкой аппарата.

Не следует устанавливать комплект дисков размером 8 см (3 дюйма) в гнездо.

Если вы попытаетесь установить в устройство комплект дисков размером 8 см вместе с переключением, переключатель может отделиться от комплекта дисков и повредить устройство.

□ [instrukcii_po_ekspluatácii_generatorynye_ustanovki.doc](#)



